

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лабораторный блок питания ХУ6020L

20A 1200 Вт



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка напряжения	3
2. Быстрая настройка	3
3. Параметры.....	3
4. Отображение входного\выходного напряжения	3
5. Мощность, емкость, энергия, время	4
6. Блокировка.....	4
7. Группы данных.....	4
8. Гарантийное обслуживание неисправного товара	4
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	6

1. Установка напряжения



Нажмите кнопку «V/A», чтобы войти в интерфейс настройки напряжения и тока, на экране отобразится SET, CV замигает, установите напряжения, затем нажмите кнопку «SW», чтобы переключить напряжения и отрегулировать установленное напряжение с помощью поворотного энкодера; Нажмите кнопку «V/A» отобразит CC и замигает, установите текущий бит, нажмите кнопку «SW», чтобы переключить выбор текущего бита, отрегулируйте установленный ток с помощью поворотного энкодера; Нажмите кнопку «V/A» еще раз, чтобы выйти и сохранить настройки; Нажмите и удерживайте кнопку «V/A» в течение 2 секунд или подождите 6 секунд без каких-либо операций. Система автоматически выйдет и сохранит настройки и вернется в рабочий интерфейс.

2. Быстрая настройка

В настройках параметров установите параметр FET на «CV» или «CC», поверните энкодер, затем войдите в настройки напряжения и тока, вращая энкодер, быстро установите напряжение или ток.

3. Параметры



Нажмите и удерживайте кнопку «SW», чтобы войти в настройки параметров.


Нажмите «SW», чтобы сменить параметры, нажмите кнопку энкодера, чтобы переключить выбор бита, поверните энкодер для регулировки;

Максимальная емкость (OAN)/Максимальная мощность (OPN)/-Максимальное время работы (ONP) нажмите кнопку "ON/OFF", чтобы включить или отключить соответствующую функцию. Если функция отключена, будет отображаться «----».

При максимальной емкости (OAN)/максимальной энергии (OPN) нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выбрать диапазон емкости (9,999 Ач/99,999 Ач/9999 Ач/9999 Ач, 9,999 Втч/99,999 Втч/9999 Втч);

После завершения настройки параметров удерживайте кнопку «SW» в течение 2 секунд, чтобы выйти, настройки автоматически сохраняются

4. Отображение входного\выходного напряжения



Нажмите «SW», чтобы включить отображение входного\выходного напряжения.

5. Мощность, емкость, энергия, время



Нажмите кнопку энкодера, чтобы выбрать режим отображения.

6. Блокировка



Для блокировки\разблокировки удерживайте кнопку энкодера.

7. Группы данных

Устройство имеет 10 наборов данных от Cd0 до Cd9 (где Cd8=12В и Cd=24В не могут быть установлены), данные по умолчанию хранятся в Cd0.

Удерживайте «V/A», чтобы войти интерфейс групп данных.

Нажмите «V/A», чтобы переключаться между группами.

После выбора удерживайте «V/A» чтобы вытащить группу и вернуться в интерфейс управления.

8. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!